

CARA MEMASUKKAN RIBBON DAN MEDIA PRINTER ZEBRA GC420T

1. RIBBON DAN GELANG PASIEN




2. BUKA COVER PRINTER DENGAN CARA MENARIK PENGAIT YANG ADA PADA SAMPING KANAN DAN KIRI PRINTER SECARA BERSAMAAN.



3. COVER YANG SUDAH TERBUKA AKAN TAMPAK SEPERTI GAMBAR DIBAWAH



4. MEMASANG RIBBON, PADA NO. 1 UNTUK RIBBON YANG PENUH KAITKAN SELONGSONG DENGAN PENGUNCINYA, NO. 2 UNTUK PENGGULUNG RIBBON YANG SUDAH DIPAKAI




5. RIBBON YANG SUDAH DIPASANG AKAN TAMPAK SEPERTI GAMBAR DIBAWAH INI (PASTIKAN RIBBON TIDAK TERBALIK)




CARA MEMASUKKAN RIBBON DAN MEDIA PRINTER ZEBRA GC420T

6. MEMASANG MEDIA (GELANG)



7. PASANG GELANG SEPERTI GAMBAR DIBAWAH



8. SETELAH RIBBON DAN MEDIA TERPASANG TUTUP KEMBALI COVER PRINTER DENGAN CARA MENDORONG PENGUNCI YANG ADA DI SEBELAH KANAN



9. SETELAH COVER TERTUTUP MAKA TERLIHAT SEPERTI GAMBAR DIBAWAH, PASTIKAN COVER TERTUTUP DENGAN BAIK

